

1 進入主選單



- 1 監控模式滑鼠點擊右鍵,出現快速功能介面
- 2 點選主選單按鈕(房屋圖示)



- 3 即進入主選單

2 設定錄影解析畫質、張數



- 1 主選單點選錄影設定



- 2 選擇畫質張數



- 3 選擇好畫質張數按確認


3 硬碟格式化「本機預設自動格式化」



- 1 主選單點選硬碟設定



- 2 點選硬碟分頁



- 3 選擇要格式化硬碟→點選格式化

4 下載手機軟體 EXDVR APP

- 1 請至app商店搜尋EXDVR後下載安裝或是依手機系統掃描止右下QRcode下安裝



IOS



Android

5


回放 模式操作




- 1 監控模式滑鼠點擊右鍵,出現快速功能介面
- 2 點選影片回放按鈕(影片圖示)

Pwd

帳號 : admin
密碼 : 123456



3 選擇回放狀態



4 選擇回放日期



5 選擇時、分、秒



6 選擇好按確認

6

備份 模式操作



- 1 監控模式滑鼠點擊右鍵,出現快速功能介面
- 2 點選備份按鈕(硬碟圖示)



3 選擇開始時間



4 選擇錄影長度



5 勾選欲儲存攝影機



6 選擇儲存路徑



7 選擇開始